

## Einhebelschaltung

### Topmontage

- ❑ Ermöglicht ein leichtes und sicheres Schalten durch Verhinderung eines unbeabsichtigten Schaltvorganges, wenn der Motor nicht im Leerlauf läuft.
- ❑ Hochfestes ABS-Gehäuse mit schwarzem Druckgussgehäuse und schwarz lackierten Hebeln
- ❑ Einschaltknopf entriegelt Schaltung zum Starten
- ❑ Optionaler X12 Neutralsicherheitschalter (UF34543Q), der das Einschalten des Getriebes verhindert.
- ❑ Übertrifft bei installiertem Sicherheitschalter X12 die Norm EN ISO 11547
- ❑ Zur Verwendung mit allen Ultraflex-Steuerkabeln (außer C4)
  - C14- und MACH14-Kabel benötigen keinen Kit
  - für C2, C8 und MACHZero den Adapter UF40144C (im Lieferumfang enthalten)
  - C5, C16 und MACH5 benötigen Adapter UF40145E
  - C36 und MACH36 benötigen Adapter UF40157J
  - C22 Kabel benötigt Adapter UF40146G
- ❑ Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- ❑ Gloss black painted high resistance ABS housing with die cast black painted levers
- ❑ Push in button disengages shift for warm-up
- ❑ X12 neutral safety switch (UF34543Q) which prevents in-gear starting (optional)
- ❑ Exceeds EN ISO 11547 standards when X12 safety switch is installed
- ❑ For use with all Ultraflex control cables (except C4):
  - C14 and MACH14 require no kit
  - for C2, C8 and MACHZero the connection kit UF40144C (is included)
  - C5, C16 and MACH5 require Kit UF40145E
  - C36 and MACH36 require Kit UF40157J
  - C22 cable requires Kit UF40146G

#### Modell B501B schwarz - Black

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF43031E	für eine Maschine for one engine

#### Modell B502B schwarz - Black

UF43033J	für zwei Maschinen for two engines
----------	---------------------------------------

